Fume Extractor





Contents

EN 1-2 .....1~3

FR 1-2 .....4~6

DE 1-2 .....7~9

IT 1-2 .....10~12

ES 1-2 .....13~15

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

Strictly follow the basic safety guidelines and precautions when using the product. The guidelines include:

CAUTION!!! WARNING!!!

Read the operating manual thoroughly before use.

1. To prevent the danger of electric shocks, the product MUST be connected to the electrical outlet correctly.
2. DO NOT immerse the product in water.
3. Beware the danger of electric shock. To prevent electric shock, DISCONNECT the power plug when the product is not in use.
4. This product is meant for indoor and home use ONLY.
5. To prevent electric shock, DISCONNECT the power plug when replacing the fuse or conducting other repairs.
6. Fuses of the same type and rated specification MUST be used for replacement.
7. This product is not meant for users that are inexperienced (including children), have physical, sensory, or mental disabilities unless these users are guided and monitored by their responsible guardians. Take good care of the children and DO NOT allow children to play with this product.
8. Manage the children, and ensure that they DO NOT play with this product.
9. To prevent the risk of danger, ONLY the manufacturer, manufacturer-appointed service provider, or certified professionals are allowed to replace the power cord if the power cord is damaged.
10. ANY reparation services shall ONLY be conducted by the manufacturer-appointed service provider. This product does not include spare parts for users to conduct self-reparations.
11. To reduce the risk of fire hazard or electric shock, keep the product indoor and DO NOT expose this product in the rain or humid environments. Read the instruction manual before use.
12. To ensure your safety, TURN OFF the power switch when the operation is complete. DISCONNECT the power cord if the product is not in use for an extended period.
13. The product includes a detachable short power cord to reduce the risk of cable tangling or tripping.
14. A longer detachable power cord is available, use the power cord with utmost caution.
15. When using the long detachable power cord:

    1) The electrical ratings on the detachable power cord or extension cord MUST BE identical to the electrical ratings of this product.

    2) The extension cord should be a grounding three-prong power cord.

    3) Organize the longer power cord well. Ensure the power cord is on the surface of the table or work desk to avoid tripping, obstructing, or accidental pulling (especially for children).
16. Reserve sufficient space around the power supply to allow heat dissipation and cooling.
17. DO NOT use the product in environments where the ambient temperature is over 40°C.

If you have any questions about the product, please send an email to Preciva online customer service or send an email to **cs@mypreciva.com**, We will help you solve the problem!

Specifications

Model number	948D Q I
Rated voltage range	110V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated power	5W
Air volume	approximately 2.7m³/min
Main unit dimensions	L90*W145*H164mm ±5mm
Operating Ambient Temperature	0~40℃/32~104℉

I. Applications

Effectively extract and filter the fume generated from soldering via the activated carbon filter. This helps cleanse the air in your work area efficiently.

II. Reference Diagram





1.Activated Carbon Filter
2. Fender
3.Exhaust
4.Power Switch

III. Operations

1. Push the fenders on both sides from the top down into the installation slots.(1-1)
2. Installing & Removing the activated carbon filter.

(1)Use a pair of tweezers to grab the top-middle of the activated carbon filter and pull the filter out gently.(2-1-2)

(2)Use a pair of tweezers to grab the top-middle position of the activated carbon filter and place the bottom-end of the filter into the slots first. Then, press the rest of the activated carbon filter into the slot.

NOTE: To prevent loss of suction, please clean the residues off the activated carbon filter regularly.

If the activated carbon filter is packed with excessive amount of residues, and it is beyond cleaning, please replace the activated carbon filter.

3. Connect the fume extractor to a power socket and turn ON the power switch. The extractor will begin extracting fume.

Please perform soldering applications directly in front of the activated carbon filter.

4. When the operation is complete, turn OFF the power switch. DISCONNECT the power cord when the fume extractor is not in use for an extended period.



IV. Maintenance & Precautions

1. Dust and particles may scatter when replacing the activated carbon filter, please pre-pare sufficient desk protection.

2. To avoid impacting the fume extraction performance negatively, DO NOT use the fume extractor in environments with strong disruptive airflows.

V. Troubleshooting

The noise inside the fan becomes significantly louder——This is the indication that the fan is malfunctioning. The fan needs to be replaced.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Suivez strictement les consignes de sécurité et les précautions de base lors de l'utilisation du produit. Les lignes directrices comprennent :

MISE EN GARDE!!! ATTENTION!!!

Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

1. Pour éviter tout risque d'électrocution, le produit DOIT être correctement branché à la prise électrique.
2. NE PAS immerger le produit dans l'eau.
3. Attention au danger d'électrocution. Pour éviter les chocs électriques, DÉBRANCHEZ la fiche d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.
4. Ce produit est destiné UNIQUEMENT à un usage intérieur et domestique.
5. Pour éviter tout choc électrique, DÉBRANCHEZ la fiche d'alimentation lors du remplacement du fusible ou d'autres réparations.
6. Des fusibles du même type et de la même spécification nominale DOIVENT être utilisés pour le remplacement.
7. Ce produit n'est pas destiné aux utilisateurs inexpérimentés (y compris les enfants), ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, à moins que ces utilisateurs ne soient guidés et surveillés par leurs tuteurs responsables. Prenez bien soin des enfants et NE PAS laisser les enfants jouer avec ce produit.
8. Gérez les enfants et assurez-vous qu'ils NE JOUENT PAS avec ce produit.
9. Pour éviter tout risque de danger, SEULS le fabricant, le fournisseur de services désigné par le fabricant ou des professionnels certifiés sont autorisés à remplacer le cordon d'alimentation s'il est endommagé.
10. TOUT service de réparation doit UNIQUEMENT être effectué par le prestataire de services désigné par le fabricant. Ce produit n'inclut pas les pièces de rechange permettant aux utilisateurs d'effectuer eux-mêmes des réparations.
11. Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, gardez le produit à l'intérieur et NE l'exposez PAS à la pluie ou à des environnements humides. Lire le mode d'emploi avant utilisation.
12. Pour assurer votre sécurité, ÉTEIGNEZ l'interrupteur d'alimentation lorsque l'opération est terminée. DÉBRANCHEZ le cordon d'alimentation si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
13. Le produit comprend un cordon d'alimentation court détachable pour réduire le risque d'emmêlement ou de trébuchement du câble.
14. Un cordon d'alimentation amovible plus long est disponible, utilisez le cordon d'alimentation avec la plus grande prudence.
15. Lorsque vous utilisez le long cordon d'alimentation amovible :

1) Les caractéristiques électriques du cordon d'alimentation amovible ou de la rallonge DOIVENT ÊTRE identiques aux caractéristiques électriques de ce produit.

2) La rallonge doit être un cordon d'alimentation à trois broches avec mise à la terre.

3) Organisez bien le cordon d'alimentation le plus long. Assurez-vous que le cordon d'alimentation se trouve sur la surface de la table ou du bureau pour éviter de trébucher, de gêner ou de tirer accidentellement (en particulier pour les enfants).

16. Réservez suffisamment d'espace autour de l'alimentation pour permettre la dissipation de la chaleur et le refroidissement.
17. NE PAS utiliser le produit dans des environnements où la température ambiante est supérieure à 40°C.

Si vous avez des questions sur le produit, veuillez envoyer un e-mail au service client en ligne Preciva ou envoyer un e-mail à **cs@mypreciva.com**, nous vous aiderons à résoudre le problème.

FR-2

Caractéristiques

Numéro de modèle	948D Q I
Plage de tension nominale	110V-240V
Fréquence nominale	50Hz-60Hz
Puissance nominale	5W
Volume d'air	Approximativement 2.7m³/min
Dimensions de l'unité principale	L90*W145*H164mm ±5mm
Température ambiante de fonctionnement	0~40℃/32~104℉

I. Candidatures

Extrayez et filtrez efficacement les fumées générées par la soudure via le filtre à charbon actif. Cela permet de purifier efficacement l'air de votre espace de travail.

II. Schéma de référence





1. Filtre à charbon actif
2. Garde-boue
3. Échappement
4. Interrupteur d'alimentation

III. Opérations

1. Poussez les ailes des deux côtés du haut vers le bas dans les fentes d'installation. (1-1)

2. Installation et retrait du filtre à charbon actif.

(1)Utilisez une pince à épiler pour saisir le milieu supérieur du filtre à charbon actif et retirez doucement le filtre.(2-1-2)

(2)Utilisez une pince à épiler pour saisir la position médiane supérieure du filtre à charbon actif et placez d'abord l'extrémité inférieure du filtre dans les fentes. Ensuite, appuyez sur le reste du filtre à charbon actif dans la fente.

REMARQUE : Pour éviter toute perte d'aspiration, veuillez nettoyer régulièrement les résidus du filtre à charbon actif.

Si le filtre à charbon actif contient une quantité excessive de résidus et qu'il est impossible de le nettoyer, veuillez remplacer le filtre à charbon actif.

3. Connectez l'extracteur de fumée à une prise de courant et allumez l'interrupteur d'alimentation. L'extracteur commencera à extraire les fumées.

Veuillez effectuer les applications de soudure directement devant le filtre à charbon actif.

4. Une fois l'opération terminée, éteignez l'interrupteur d'alimentation. DÉBRANCHEZ le cordon d'alimentation lorsque l'extracteur de fumée n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

1-1



2-1-2



IV. Entretien et Précautions

1. La poussière et les particules peuvent se disperser lors du remplacement du filtre à charbon actif, veuillez préparer une protection de bureau suffisante.

2. Pour éviter d'avoir un impact négatif sur les performances d'extraction des fumées, NE PAS utiliser l'extracteur de fumées dans des environnements avec de forts flux d'air perturbateurs.

V. Dépannage

Le bruit à l'intérieur du ventilateur devient beaucoup plus fort——C'est l'indication que le ventilateur fonctionne mal. Le ventilateur doit être remplacé.

DE-1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie bei der Verwendung des Produkts strikt die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien und Vorsichtsmaßnahmen. Zu den Richtlinien gehören:

VORSICHT!!! WARNUNG!!!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch gründlich durch.

1. Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, MUSS das Produkt korrekt an die Steckdose angeschlossen werden.
2. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser.
3. Achten Sie auf die Gefahr eines Stromschlags. Um einen Stromschlag zu vermeiden, ZIEHEN Sie den Netzstecker, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
4. Dieses Produkt ist NUR für den Innen- und Heimgebrauch bestimmt.
5. Um einen Stromschlag zu vermeiden, ZIEHEN Sie den Netzstecker, wenn Sie die Sicherung austauschen oder andere Reparaturen durchführen.
6. Fuses of the same type and rated specification MUST be used for replacement.
7. Dieses Produkt ist nicht für unerfahrene Benutzer (einschließlich Kinder), oder mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bestimmt, es sei denn, diese Benutzer werden von ihren verantwortlichen Erziehungsberechtigten angeleitet und überwacht. Passen Sie gut auf die Kinder und lassen Sie Kinder NICHT mit diesem Produkt spielen.
8. Betreuen Sie die Kinder und stellen Sie sicher, dass sie NICHT mit diesem Produkt spielen.
9. Um Gefahren zu vermeiden, darf das Netzkabel NUR vom Hersteller, einem vom Hersteller beauftragten Serviceanbieter oder zertifizierten Fachleuten ersetzt werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
10. JEGLICHE Reparaturleistungen dürfen AUSSCHLIESSLICH vom Hersteller beauftragten Dienstleister durchgeführt werden. Dieses Produkt enthält keine Ersatzteile für Benutzer zur Selbstreparatur.
11. Um das Risiko einer Brandgefahr oder eines Stromschlags zu verringern, bewahren Sie das Produkt im Innenbereich auf, und setzen Sie dieses Produkt NICHT Regen oder feuchten Umgebungen aus. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.
12. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, schalten Sie den Netzschalter aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. TRENNEN Sie das Netzkabel, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
13. Das Produkt enthält ein abnehmbares kurzes Netzkabel, um das Risiko von Kabelgewirr oder Stolpern zu verringern.
14. Ein längeres abnehmbares Netzkabel ist erhältlich, verwenden Sie das Netzkabel mit äußerster Vorsicht.
15. Bei Verwendung des langen abnehmbaren Netzkabels:

1) Die elektrischen Nennwerte auf dem abnehmbaren Netzkabel oder Verlängerungskabel MÜSSEN mit den elektrischen Nennwerten dieses Produkts identisch sein.

2) Das Verlängerungskabel sollte ein geerdetes dreiadriges Netzkabel sein.

3) Organisieren Sie das längere Netzkabel gut. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel auf der Oberfläche des Tisches oder Arbeitstisches befindet, um Stolpern, Blockieren oder versehentliches Ziehen (insbesondere für Kinder) zu vermeiden.

16. Reservieren Sie ausreichend Platz um das Netzteil herum, um Wärmeableitung und Kühlung zu ermöglichen.
17. Verwenden Sie das Produkt NICHT in Umgebungen, in denen die Umgebungstemperatur über 40 °C liegt.

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, senden Sie bitte eine E-Mail an den Online-Kundendienst von Preciva oder senden Sie eine E-Mail an **cs@mypreciva.com**. Wir helfen Ihnen bei der Lösung des Problems!

Spezifikationen

Modellnummer	948D Q I
Nennspannungsbereich	110V-240V
Nennfrequenz	50Hz-60Hz
Nennleistung	5W
Luftvolumen	approximately 2.7m³/min
Abmessungen der Haupteinheit	L90*W145*H164mm ±5mm
Betriebsumgebungstemperatur	0~40℃/32~104℉

I. Bewerbungen

Saugen und filtern Sie effektiv den beim Löten entstehenden Rauch über den Aktivkohlefilter. Dies hilft, die Luft in Ihrem Arbeitsbereich effizient zu reinigen.

II. Reference Diagram



1. Aktivkohlefilter
2. Kotflügel
3. Auspuff
4. Netzschalter

III. Operationen

1. Schieben Sie die Kotflügel auf beiden Seiten von oben nach unten in die Einbauschlitze.(1-1)
2. Ein- und Ausbau der Aktivkohlefilter.

(1)Verwenden Sie eine Pinzette, um die obere Mitte dem Aktivkohlefilter zu greifen, und ziehen Sie den Filter vorsichtig heraus. (2-1-2)

(2)Verwenden Sie eine Pinzette, um die obere mittlere Position dem Aktivkohlefilter zu greifen, und setzen Sie das untere Ende des Filters zuerst in die Schlitze ein. Drücken Sie dann den Rest der Aktivkohlefilter in den Schlitz.

HINWEIS: Um Saugverluste zu vermeiden, reinigen Sie den Aktivkohlefilter bitte regelmäßig von Rückständen.

Wenn der Lötrauchabsorber mit übermäßigen Rückständen verstopft ist und nicht mehr gereinigt werden kann, ersetzen Sie bitte den Aktivkohlefilter.

3. Schließen Sie den Lötrauchabsorber an eine Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein. Der Lötrauchabsorber beginnt mit dem Absaugen von Rauch.

Lötarbeiten bitte direkt vor den Lötrauchabsorber durchführen.

4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Netzschalter aus. Trennen Sie das Netzkabel, wenn der Lötrauchabsorber längere Zeit nicht verwendet wird.



IV Wartung & Vorsichtsmaßnahmen

1. Staub und Partikel können beim Austausch des Aktivkohlefilter verstreut werden, bitte bereiten Sie einen ausreichenden Schreibtischschutz vor.

2. Um die Leistung des Lötrauchabsorber nicht negativ zu beeinflussen, verwenden Sie den Lötrauchabsorber NICHT in Umgebungen mit starken störenden Luftströmen.

V. Fehlerbehebung

Das Geräusch im Inneren des Lüfters wird deutlich lauter— —Dies ist ein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Lüfters. Der Lüfter muss ausgetauscht werden.

IMPORTANTI LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

Seguire scrupolosamente le linee guida e le precauzioni di base per la sicurezza durante l'utilizzo del prodotto. Le linee guida comprendono:

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

1. Per evitare il pericolo di scosse elettriche, il prodotto DEVE essere collegato correttamente alla presa elettrica.
2. NON immergere il prodotto in acqua.
3. Attenzione al pericolo di scosse elettriche. Per evitare scosse elettriche, scollegare la spina di alimentazione quando il prodotto non è in uso.
4. Questo prodotto è destinato SOLO all'uso interno e domestico.
5. Per evitare scosse elettriche, scollegare la spina di alimentazione quando si sostituisce il fusibile o si eseguono altre riparazioni.
6. Per la sostituzione è necessario utilizzare fusibili dello stesso tipo e con le stesse specifiche nominali.
7. Questo prodotto non è destinato a utenti inesperti (compresi i bambini), con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che questi utenti non siano guidati e monitorati da tutori responsabili. Prendetevi cura dei bambini e NON permettete loro di giocare con questo prodotto.
8. Gestire i bambini e assicurarsi che non giochino con questo prodotto.
9. Per evitare rischi, la sostituzione del cavo di alimentazione in caso di danneggiamento è consentita solo al produttore, al fornitore di servizi incaricato dal produttore o a professionisti certificati.
10. Qualsiasi servizio di riparazione deve essere effettuato SOLO dal fornitore di servizi nominato dal produttore. Questo prodotto non include parti di ricambio per l'esecuzione di riparazioni autonome da parte degli utenti.
11. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il prodotto in ambienti chiusi e NON esporlo alla pioggia o ad ambienti umidi. Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.
12. Per garantire la vostra sicurezza, SPEGNERE l'interruttore di alimentazione al termine dell'operazione. Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione.
13. Il prodotto è dotato di un cavo di alimentazione corto e staccabile per ridurre il rischio di aggrovigliamento o di inciampo.
14. È disponibile un cavo di alimentazione staccabile più lungo, da utilizzare con la massima cautela.
15. Quando si utilizza il cavo di alimentazione staccabile lungo:

1) I valori elettrici del cavo di alimentazione staccabile o della prolunga DEVONO essere identici ai valori elettrici di questo prodotto.

2) La prolunga deve essere un cavo di alimentazione a tre poli con messa a terra.

3) Organizzare bene il cavo di alimentazione più lungo. Assicurarsi che il cavo di alimentazione si trovi sulla superficie del tavolo o della scrivania per evitare di inciampare, ostruire o tirare accidentalmente (soprattutto per i bambini).

16. Riservare uno spazio sufficiente intorno all'alimentatore per consentire la dissipazione del calore e il raffreddamento.
17. NON utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura ambiente superiore a 40°C.

Se avete domande sul prodotto, inviate un'e-mail al servizio clienti online di Preciva o inviate un'e-mail a **cs@mypreciva.com**. Vi aiuteremo a risolvere il problema!

Specifiche

Numero di modello	948D Q I
Gamma di tensione nominale	110V-240V
Frequenza nominale	50Hz-60Hz
Potenza nominale	5W
Volume d'aria circa	approximately 2.7m³/min
Dimensioni dell'unità principale	L90*W145*H164mm ±5mm
Temperatura ambiente di esercizio	0~40℃/32~104℉

I. Applicazioni

Estrae e filtra efficacemente i fumi generati dalla saldatura grazie al filtro a carboni attivi. Questo aiuta a purificare l'aria nell'area di lavoro in modo efficiente.

II. Diagramma di riferimento



1.Filtro a carbone attivo
2. Parafango
3. Scarico
4. Interruttore di alimentazione

III. Operazioni

1. Spingere i parafanghi su entrambi i lati dall'alto verso il basso nelle fessure di installazione.(1-1)

2. Installazione e rimozione del filtro a carboni attivi.

(1)Utilizzare un paio di pinzette per afferrare la parte superiore e centrale del filtro a carboni attivi ed estrarre delicatamente il filtro.(2-1-2)

(2)Utilizzare un paio di pinzette per afferrare la posizione centrale superiore del filtro a carboni attivi e inserire prima l'estremità inferiore del filtro nelle fessure. Quindi, premere il resto del filtro a carboni attivi nella fessura.

NOTA: per evitare perdite di aspirazione, pulire regolarmente i residui dal filtro a carboni attivi.

Se il filtro a carboni attivi è pieno di residui in quantità eccessiva e non può essere pulito, sostituire il filtro a carboni attivi.

3. Collegare l'estrattore di fumi a una presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione. L'aspiratore inizierà ad estrarre i fumi.

Eseguire le applicazioni di saldatura direttamente davanti al filtro a carboni attivi.

4. Al termine dell'operazione, spegnere l'interruttore di alimentazione. Scollegare il cavo di alimentazione quando l'aspiratore non viene utilizzato per un periodo prolungato.

1-1



2-1-2



IV. Manutenzione e precauzioni

1. Quando si sostituisce il filtro a carboni attivi, polvere e particelle possono disperdersi; si prega di preparare una protezione sufficiente per la scrivania.

2. Per evitare di influire negativamente sulle prestazioni di aspirazione dei fumi, NON utilizzare l'estrattore di fumi in ambienti con forti flussi d'aria dirompenti.

V. Risoluzione dei problemi

Il rumore all'interno della ventola diventa significativamente più forte: questa è l'indicazione che la ventola non funziona correttamente. La ventola deve essere sostituita.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga estrictamente las directrices y precauciones básicas de seguridad cuando utilice el producto. Las directrices incluyen:

¡¡¡ADVERTENCIA!!! ¡¡¡ADVERTENCIA!!!

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.

1. Para evitar el peligro de descarga eléctrica, el producto DEBE estar correctamente conectado a la toma de corriente.
2. NO sumerja el producto en agua.
3. Cuidado con el peligro de descarga eléctrica. Para evitar una descarga eléctrica, desconecte el enchufe cuando el producto no esté en uso.
4. Este producto está destinado a un uso interior y doméstico SOLO.
5. Para evitar una descarga eléctrica, desconecte el enchufe cuando sustituya el fusible o realice otras reparaciones.
6. Para la sustitución deben utilizarse fusibles del mismo tipo y especificaciones nominales.
7. Este producto no está destinado a usuarios inexpertos (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que estos usuarios sean guiados y supervisados por tutores responsables. Tenga cuidado con los niños y NO permita que jueguen con este producto.
8. Controle a los niños y asegúrese de que no jueguen con este producto.
9. Para evitar riesgos, sólo el fabricante, el proveedor de servicios designado por el fabricante o los profesionales certificados pueden sustituir el cable de alimentación en caso de daños.
10. Cualquier servicio de reparación debe ser realizado SOLO por el proveedor de servicios designado por el fabricante. Este producto no incluye piezas para que los usuarios realicen las reparaciones por sí mismos.
10. Cualquier servicio de reparación debe ser realizado SOLO por el proveedor de servicios designado por el fabricante. Este producto no incluye piezas para que los usuarios realicen las reparaciones por sí mismos.
12. Para garantizar su seguridad, APAGUE el interruptor de alimentación después de la operación. Si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación.
13. El producto tiene un cable de alimentación corto y desmontable para reducir el riesgo de enredos o tropiezos.
14. Existe un cable de alimentación desmontable más largo que debe utilizarse con precaución.
15. Cuando se utiliza el cable de alimentación largo y desmontable:
    1) Los valores eléctricos del cable de alimentación desmontable o del alargador DEBEN ser idénticos a los valores eléctricos de este producto.
    2) El cable alargador DEBE ser un cable de alimentación de tres clavijas con toma de tierra.
    3) Disponga bien el cable de alimentación más largo. Asegúrese de que el cable de alimentación está en la superficie de la mesa o el escritorio para evitar tropiezos, obstrucciones o tirones accidentales (especialmente en el caso de los niños).
16. Reserve suficiente espacio alrededor de la fuente de alimentación para permitir la disipación del calor y la refrigeración.
17. NO utilice el producto en entornos con una temperatura ambiente superior a 40°C.

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente en línea de Preciva o envíe un correo electrónico a **cs@mypreciva.com**. Le ayudaremos a resolver el problema.

Especificaciones

Número de modelo	948D Q I
Rango de tensión nominal	110V-240V
Frecuencia nominal	50Hz-60Hz
Potencia nominal	5W
Volumen de aire	Aprox. 2,7m³/min
Dimensiones de la unidad principal L	L90*W145*H164mm ±5mm
Temperatura ambiente de funcionamiento	0~40℃/32~104℉

I. Aplicaciones

Extrae y filtra eficazmente los humos generados por la soldadura con un filtro de carbón activado. Esto ayuda a purificar el aire en el área de trabajo de manera eficiente.

II. Diagrama de referencia



1.Filtro de carbón activado
2. Guardabarros
3. Tubo de escape
4. Interruptor de encendido

III. Operaciones

1. Empuje los guardabarros de ambos lados de arriba a abajo en las ranuras de instalación.(1-1)
2. Instalación y retirada del filtro de carbón activado.

(1)Utilice un par de pinzas para agarrar la parte superior y el centro del filtro de carbón activado y tire suavemente del filtro.(2-1-2)

(2)Utilice un par de pinzas para agarrar la posición media superior del filtro de carbón activado e introduzca primero el extremo inferior del filtro en las ranuras. A continuación, presione el resto del filtro de carbón activado en la ranura.

NOTA: Para evitar fugas de succión, limpie regularmente los residuos del filtro de carbón activado.

Si el filtro de carbón activado está lleno de residuos excesivos y no se puede limpiar, sustituya el filtro de carbón activado.

3. Conecte el extractor de humos a una toma de corriente y encienda el interruptor. El extractor de humos comenzará a extraer los humos.

Realice las aplicaciones de soldadura directamente delante del filtro de carbón activado.

4. Cuando haya terminado, desconecte el interruptor de alimentación. Desconecte el cable de alimentación cuando el aspirador no se utilice durante un período prolongado.



IV. Mantenimiento y precauciones

1. Al sustituir el filtro de carbón activado, es posible que se dispersen polvo y partículas; prepare una protección suficiente para el escritorio.

2. Para evitar que el rendimiento de la extracción de humos se vea afectado, NO utilice el extractor de humos en entornos con fuertes corrientes de aire perturbadoras.

V. Solución de problemas

El ruido en el interior del ventilador se vuelve significativamente más fuerte: esto es una indicación de que el ventilador no está funcionando correctamente. El ventilador debe ser reemplazado.